キッチンフードファン取付説明書

取扱説明書・取付説明書は必ず使用されるお客様にお渡しください。


安全上のご注意


取り付けの前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。 ここに示した注意事項は、製品を安全に正しく取り付け、あなたや他の人々への危害や損害を未然に 防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った 取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。





● 交流100V以外では使用

火災・感電の原因になり


● 配線工事は電気設備技術基準や内線


規程に従って法的有資格者が工事を

100 y)


しないこと

●修理技術者以外の人は、絶対に分解







● 自然排気型のストーブを使用するとき は、空気の取入口(給気口)により十分 給気される配慮をすること 排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素 中毒を起こすおそれがあります







使用禁止 ます



付けは確実に行うこと

● キッチンフードファンの壁への埋め込み はしないこと 漏電した場合、発火するおそれがあります 埋込禁止

建物が密閉されている場合は必ず、約400cm 程度の空気取入口を設けてください。

大工工事(設置のための下地工事等) 管工事(ダクト配管及びキッチンフードファンからのダクト接続等)

ください。

配線工事(コンセントの設置、コンセント・コネクター利用以外の配線接続等)

流通業者(販売店)を通して組立・設置する場合は、「建設工事」とそれ以外の「組立・設置」を区別 して行ってください。

● 下記は「建設工事」に区分され、関連する法令、規定に従って法的有資格者が行う必要があります。

のものをご使用ください。 調理機器はキッチンフードファンの前面より手前 にはみ出して設置しないでください。排気効率 が低下します。

電源は専用コンセントおよびブレーカーを設けて ください。 火災·故障の原因になります。

調理機器の幅はキッチンフードファンの幅以内

▶製品は調理機器の真上に取り付けてください。 なお、製品取付高さは、製品の下端が調理機器 の真上80cm以上になるようにしてください。



なるため故障の原因 になります。

● 製品仕様を改造してのご使用は絶対におやめ

● キッチンフードファン取り付け面の木部に、取り

付け用木ねじが確実に届くことを確認してくた

本体の取り付け用木ねじは、45mmの長さのもの

が同梱されておりますが、壁下地に石膏ボート

等が貼られている場合は、石膏ボード等の厚さ

を確認し、取り付け用木ねじが確実に木部に届く

●キッチンフードファン下部には、湯沸器を絶対

●部屋の中央で料理される場合は、油煙が捕集 しきれませんので、お台所の全体換気のために 他の換気扇と併用していただければ、より すぐれた換気ができます。

ことを確認してください。

に取り付けないでく

ださい。また、横方向 50cm以上離して取り

付けてください。湯

沸器の真上は高熱に

- 取り付け上のお願い —— 取り付け前の調査と準備

● 修理技術者以外の人は、絶対に分解し たり修理・改造をしないこと 発火・感電したり、異常動作してけがを するおそれがあります

付けること

改造禁止

取付注意

取付注意

取付注意

取付注意

● 排気工事をされる場合は建築基準法(同 施工令) および消防法などの関連法規に 従って法的有資格者が工事を行うこと 火災などの原因になります

● キッチンフードファンは、薄板の金属部 ● キッチンフードファンの壁への埋め込み (壁内ラス網など)と接触しないよう取り はしないこと 漏電した場合、発火するおそれがあります 埋込禁止

漏電した場合、発火するおそれがあります ● 本体は、可燃物との間を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆うこと 火災などの原因になります 詳しくは、所轄の消防署に問い合わせてください

● キッチンフードファンの取り付けは十分 強度のあるところを選んで確実に行うこと

落下によりけがをする おそれがあります

● 取り扱いの際は、必ず厚 手の手袋をすること 鋼板の切り口や角でけが 手袋をする をするおそれがあります

● 周囲温度が40℃以上になるところには 取り付けないこと 火災·故障の原因になります 取付禁止

取り付け面の強度確認 ……製品を支える強さが必要です。

製品質量 600幅 13.0kg 750幅 14.5kg 16.0kg

900幅 ■板張りの場合

● 板厚が20mm以下の場合には壁に補強板を埋め込み補強板にキッチンフードファンを取り付けてください。 ● 板厚が20mm以上の場合は補強板の必要はありません。

■コンクリート、タイル壁の場合

あらかじめ補強板を壁に埋め込んでおくか、カールプラグ等を使用し固定してください。

◆ 柱などに固定した補強板をあらかじめ壁に埋め込んでください。

2. 別売部品の準備


排気工事に応じた別売部品の準備が事前に必要です。 標準取付寸法


本製品の標準取付寸法は調理機器の上面からキッチンフードファンの下面まで80cmです。 (詳細は標準取付例[製品寸法図枠内]をご参照ください)


※火災予防条例では、グリスフィルターの下端が調理機器の真上80cm以上必要となっています。 4. 電源コンセント・ブレーカー

電源コンセント・ブレーカーは専用のものを設置してください。(交流・単相 100V) コンセントは、JIS C8303 2極差込接続器 (15A125V) をご使用ください。

⚠注 ●ファンや部品の取り






































































取

本体ツメ部

前板ツメ穴




(2) 換気扇のカバーをはずします。

カバー下部を手前に引きツメ(2ヶ所)を抜いてはずします。

カバーツメ部

取り付ける場合は、ツメを角穴に入れ下部をスプリングに差し込んで固定




スプリング

うちわボルト

(2ヶ所)

幕板

製品寸法図



換気扇の 取り付けに 使います。 (b4.1×16) 4本 本体の取り 座付ねじ 付けに使い ます。 (φ5.1×45) 4本 換気扇の うちわボルト 取り付けに 使います。 2本 幕板 本体正面の 目隠しに 付属品でない 場合もあります 1個

略図

付

品名

1.付属品の確認


企注

● 取り扱いの際は、必ず厚手の手袋をすること 鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります

梱包箱から付属品を取り出し、右上項の付属品一覧により不足がないか確認し

お願い 取付作業の際はキズ・破損のないように十分注意してください。

2.排気用部品の準備




● 本体は、可燃物との間を10cm以上離すか、不燃材料を使用し


て可燃物を覆うこと 火災などの原因になります 詳しくは、所轄の消防署に問い合わせてください



● 浴室など湿気の多い場所 では絶対に使わないこと (浴室用換気扇をお使い 感電および故障の原因 取付禁止









注

使います。取付枠は20mm以上の不燃材を (2) 取り付け寸法に合わせて、壁面に孔をあけます。

(1) 取付枠は内寸法300mm×300mmのものを



300




3.本体の準備


(1) スロットフィルタをはずします。 スロットフィルタのとってを持ち奥に押す様 にして取りはずします。

お願い、スロットフィルタをはずす際は、必ず

手を添えてください。添えないと 落下するおそれがあります。 (2) コネクターをはずします。 2P、3P(6P)コネクターは押え部をつまん で引き抜きます。 取り付ける場合は、押え部を押しながら、

確実に根元まで差し込みます。





コネクター

(3) 前板をはずします。 前板固定金具を下図①のように回転 させ、ロックを解除し、前板ツメ穴を本体 ツメ部からはずし、前板を両手で持ち 手前に引いてはずします。 (4)換気扇をはずします。


換気扇はキッチンフードファン天井部に

換気扇固定金具で固定されています。

取付ねじをはずし換気扇を取りはずし

ます。(取りはずした換気扇固定金具

と取付ねじ各2ヶは不要です)



前板固定部 ロック状態 (前板をはずすとき) |(前板をつけるとき (5)排気口をあけます。 排気方向に合わせ、本体のハーフカットを 打ち抜いて排気口をあけます。

(ハーフカットは、ドライバー等をあてて小


型のハンマーでたたくとあきます)

(1) だるま穴用座付ねじをねじ込む。

かり締め付けます。

しっかり締め付けます。

取付注意



お願い ファンをぶつけたり、落したりして変形させないでください。 (3) 換気扇を取付枠にはめ込み、換気

付

か、あるいは付属の木ねじ(4.1× 16)4本で締めつけるかして固定 し、ツマミとファンとカバーを取り 付けます。

扇本体内側から付属のうちわ

ボルト2本でしっかりと締めつける



アースを 取り付ける





座付ねじ (2) $(\phi 5.1 \times 45)$ 座付ねじは計4本 使用します。 本体取り付け位置

4.本体の取り付け

● キッチンフードファンの取り付けは十分強

度のあるところを選んで確実に行うこと 落下によりけがをするおそれがあります


だるま穴位置(左右各1ケ所)に座付ねじ(o5.1×

45)を壁面との隙間5mmまで締め付けます。

(2) だるま穴用座付ねじに本体を引っ掛けた後、座付


5.換気扇の取り付け (1) 換気扇のファンをはずします。

ファンを軽く手で押え、ツマミを「ゆるむ」の方向(時計回り)にまわし、ツマミを はずしてからファンをシャフトより抜きます。 取り付ける場合は、モーターのシャフトピンの位置にファンのボス溝を合わせ、 ツマミを「しめる」の方向に回して、しっかり締め付けます。



するおそれがあります。


6.電気配線 告




発火·感電したり、異常動作してけがをするおそれがあります ● アースを確実に取り付けること

故障や漏電のときに感電するおそれがあります

アースの取り付けは販売店にご相談ください





、取付注意 (1) アース(D種接地工事)を取ります。

※アース線は取り付け作業側にて手配します。 (2) 分電盤のブレーカーを「切」にし、電源プラグをコンセントに差し込みます。 お願い ● 電源は専用のコンセント(2極差込接続器 15A、125V) および ブレーカーを設けてください。

●コンセントは、電源コードの長さを考慮して設置してください。

取付ねじ

7.幕板の取り付け

※ 幕板を取り付ける場合

(1) 本体上前面部の幕板取付穴が ハーフカットになっている場合 は、ドライバー等をあててハン マーでたたきハーフカットを打ち 抜きます。

(2) 幕板に取り付けてある取付ねじ

にて、本体の内側より幕板を取り

付けます。 5×40長穴ハーフカット

8.組み立て

<u>/</u> 注 意 ● ファンや部品の取り付けは確実に行うこと 落下によりけがをするおそれがあります



■組み立ては、**3.本体の準備**の項と逆の順序で組み立てを行ってください。

※ 前板を取り付ける場合(図①、図②は3.本体の準備の項参照) 〈1〉スロットフィルタを取り付けます。


〈2〉前板を両手で持ち、本体のフック(左右2ヶ所)に引っ掛けます。 〈3〉前板ツメ穴を本体ツメ部にはめこみ、すきまができないようにななめに

押し上げます。 〈4〉前板固定金具を回転させた状態で前板の下の前板固定部を本体固定

部にはめこみます。(図①のように) 〈5〉前板固定金具(左右2ヶ所)を下に回転させてロックを確認し(図②の

ように)前板を確実に固定させます。 〈6〉 コネクターを差し込みます。 コネクターはカチッと音がする まで確実に差し込みます。 差し込みの向きを間違えたり、

取付注意




差し込んだ後、コードがたるむこと があります。そのときは本体側面 のコード引掛部を使用してたるま ないようにします。


※ 右図のように製品によりコード

引掛部の形状が異なります。

扇の排気方向によってはコネクタを




● 前板の取り付けは、確実に行ってください。確実に取り付けが行われ ないと、ご使用の際に前板が落下しけがのおそれがあります。





けがをするおそれがあります



ください。 スイッチの操作と運転状態については取扱説明書をご覧ください。

■異常な騒音、振動がないことを確認してください。

■屋外の排気出口から排気されていることを確認してください。 ■取り付けまたは各種工事にて発生した不具合で修理を依頼されますと全て 有料となりますのでご注意ください。

■取扱説明書によって機器の取り扱いを説明してください。

■取扱説明書と共に、この取付説明書を必ずお客様にお渡しください。

〒252-0206 相模原市中央区淵野辺2丁目1番9号

この説明書は再生紙を使用しています。

9.試運転




② 富士工業株式会社

使います。

用途

コード引掛部に引っ掛ける場合





TEL 042(768) 3754 (営業部)